

Beredskapsadgang i bygg

Funksjonsbeskrivelse for prosjektering (ARK / RIE)

Dette dokumentet beskriver funksjonelle krav til beredskapsadgang i bygg, og er ment brukt av arkitekter og rådgivende ingeniører i prosjektering og kravspesifikasjon.

Formål

Å etablere beredskapsadgang som en definert funksjon i bygg, slik at nødetater kan få rask og kontrollert tilgang ved hendelser uten destruktive inngrep og uten personavhengige løsninger.

Funksjonelle hovedkrav

- Nødetater skal kunne få adgang uten å bryte dører
- Løsningen skal være uavhengig av private nøkkelbærere
- Bruk skal være autorisert, sporbar og kontrollerbar
- Funksjonen skal kunne inngå direkte i prosjekterings- og FDV-grunnlag

Felles nøkkelsylinder for beredskapskritiske adgangspunkter

Løsningen inkluderer en **felles autorisert nøkkelsylinder** som kan benyttes på tvers av nøkkelsafe, tekniske rom (som sprinkler- og heismaskinrom), nøkkelbryterbokser samt hengelåser for porter og bommer. Løsningen er utformet for bruk på tvers av kommune- og samarbeidsgrenser, og støtter enhetlig beredskapsadgang der nødetater opererer regionalt eller interkommunalt.

Dette gir nødetatene én enhetlig nøkkelløsning for beredskapskritiske adgangspunkter og eliminerer behovet for parallelle nøkkelsystemer. Funksjonen reduserer kompleksitet, forsinkelser og personavhengighet, samtidig som tilgang er autorisert, sporbar og kontrollert.

NES brukes her som betegnelse på en funksjonell nødetatsafe og beredskapsadgang, uavhengig av konkret låsleverandør.