
GSM-Sender W4

NES Komplett

APS = Alternativ powersupply
SAB = Sabotasje



1-2 Mellomste par-Anker.

Korteste par-Sabotasje. I serie med skap åpnet.

3-4 Brun kabel-Safe åpnet. Her brukes Grønn og Hvit kabel.

Lengste par-24v spenning for åpning av safe.
Gir signal ved riktig polaritet.