GSM-Sender W5

1 = Minus
2 = Pluss 24V – fast spenning
3 og 4 =Mellomste par
5 = Grønn leder
6 = Hvit leder

7 og 8 = Korteste par
9 = Brannalarm + 24V – v/utløst alarm
10 = Brannalarm – (samme jord Pot)
11 = Lengste par –
12 = Lengste par +
Ved brannalarm er det +ledningen som brytes – ikke minus

NES-Brann

NES NØDETATSAFE

Lengste par, Spenning til Safen ved alarm eller åpning.
Mellomste par, Anker inne/ute.
Korteste par, Sabotasje.
Brun kabel, Safe åpnet, her brukes Grønn og Hvit kabel.